

Activall & Activall Cross

ANDADORES DINÁMICOS



Activall es un moderno dispositivo de rehabilitación para ser utilizado en terapia intensiva de pacientes con dificultades de movilidad en extremidades inferiores y/o superiores. Éste andador permite conseguir y mantener una correcta posición/autónoma. El arnés pélvico y el separador de piernas hacen de este dispositivo especialmente útil para pacientes con extremidades espásticas asociadas a contracturas de las articulaciones de rodilla y pelvis. Lleva empuñaduras y ruedas traseras con freno fricción.

El andador Activall Cross está recomendado para pacientes que hayan pasado las etapas tempranas de aprendizaje del patrón de marcha. Este dispositivo responde muy bien en exteriores permitiendo continuar con el proceso de rehabilitación. Activall Cross es un producto muy estable, fácil de utilizar y funcional. El equipamiento estándar incluye freno manual y una útil cesta.

El modelo Activall Cross se diferencia del modelo Activall en que lleva cesta multiuso y las ruedas posteriores son macizas y las frontales de exterior, además de tener una base de estructura reforzada y freno manual.

Caract. y Espec.

- ACTIVALL
- Arnés y anillo pélvico de seguridad acolchado y ajustable
- Anillo torácico acolchado
- Empuñadura
- Ruedas traseras con freno de fricción
- Separador de piernas
- ACTIVALL CROSS
- Anillo torácico acolchado
- Arnés y anillo pélvico de seguridad acolchado y ajustable
- Base de estructura reforzada
- Cesta multiuso
- Separador de piernas
- Ruedas posteriores macizas
- Ruedas frontales de exterior
- Freno manual

Medidas

CUADRO DE MEDIDAS (Longitud en cm y peso en kg)

- * El modelo Activall Cross mide 18 cm más de anchura.
- ** El modelo Activall Cross mide 12 cm más de altura.
- *** Medidas clave: Altura de talón a trocánter y altura a soporte torácico (*La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás*)

	TALLA 1	TALLA 2	TALLA 3	TALLA 4	TALLA 5
* ANCHO TOTAL	59	60	63	66	74
LONGITUD TOTAL	73	84	84	91	98
** ALTURA TOTAL	54	79	90	96	112
ANCHO DE PELVIS	26	28	31	37	42
PROFUNDIDAD DE PELVIS	22	25	27	29	35
ANCHO DE PECHO	26	28	31	37	42
PROFUNDIDAD DE PECHO	22	25	27	29	35
*** ALTURA DE TALÓN A TROCÁNTER	44 - 60	66 - 82	77 - 102	83 - 112	98 - 120
*** ALTURA SOPORTE TORÁCICO	52 - 70	77 - 95	89-116	92 - 126	108 - 143
CARGA MÁXIMA	25	40	60	80	95
PESO	13,5	16,5	18	20,5	23

Modelos y tallas

- AK-ACTIVALL/T1 Activall - Talla 1
- AK-ACTIVALL/T2 Activall - Talla 2
- AK-ACTIVALL/T3 Activall - Talla 3
- AK-ACTIVALL/T4 Activall - Talla 4
- AK-ACTIVALL/T5 Activall - Talla 5
- AK-ACTIVALLCR/T2 Activall Cross - Talla 2
- AK-ACTIVALLCR/T3 Activall Cross - Talla 3

- AK-ACTIVALLCR/T4 Activall Cross - Talla 4
- AK-ACTIVALLCR/T5 Activall Cross - Talla 5

Colores



Talla 1



Talla 2



Talla 3



Talla 4



Talla 5

Accesorios



Pad de estrechamiento de soporte de cadera Activall



Pad de estrechamiento de soporte de pecho Activall



Arnés pélvico Activall



Soporte de antebrazo (2 unidades) Activall



Ruedas con bloqueo antiretroceso (2 unidades) Activall



Ruedas con bloqueo de dirección (2 unidades) Activall